

Web 端如何进行船舶的岸电使用参数设置 (文档)

用户登录互海通 Web 端，在“船舶报告→岸电使用→岸电使用登记”界面，可按以下步骤 1-6 操作：

