

App 端如何设置设备运行时长（文档）

用户登录互海通 App 端后，在“管理→保养管理→设备运行时长”界面，可按照以下步骤 1-6 进行操作：





说明:

船端对设备运行时长的读数越频繁, 所计算出来的设备下一次保养时间越准确!