

Web端如何配置船型检验周期（文档）

用户登录互海通Web端，在“船舶管理→船舶检验”界面，可按照以下步骤1-4进行操作：

1、点击进入船舶检验界面

2、点击“配置船型检验参数”

可通过筛选栏查看已经设置的船舶检验信息

#	检验船舶	年度检验	中间检验	换证检验	船底外部检验	螺旋桨/尾轴检验	锅炉检验
		检验日期	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期
1	互海1号	2019-02-18 2020-02-18 2021-02-18 2022-02-18 2024-01-22 2024-04-03	2019-02-18 2023-11-20 2023-11-22				
2	互海2号	2023-09-14 2023-12-14 2024-03-14	2023-09-14 2024-03-14	2023-09-14 2023-10-14 2023-11-14			

配置船型检验参数

3、选择需要配置的船型后，点击“编辑”

散货船	检查周期 (月)	检查内容	前允差 (天)	后允差 (天)
散货船	3	检查 运行是否正常，外观检查	4	5
集装箱船	6	运行是否正常，外观检查	6	5
多用途船	1	运行是否正常，外观检查	5	5
杂货船	12	外观检查	5	5
油船	24	运行是否正常，外观检查	5	5
液化气船				
气体运输船				
LNG运输船				
化学品船				
矿砂船				
驳船				
兼用船				
拖轮				
渔业船舶				
旅客船				
滚装客船				
滚装客船 (高速)				
豪华邮轮				
滚装船				
锅炉检验	6	运行是否正常，外观检查	5	5

配置船型检验参数

4、根据需求填写检查周期、检验内容以及前后允差，最后点击“保存”

#	检查类别	检查周期 (月)	检查内容	前允差 (天)	后允差 (天)
1	年度检验	3	检查 运行是否正常，外观检查	4	5
2	中间检验	6	运行是否正常，外观检查	6	5
3	换证检验	1	运行是否正常，外观检查	5	5
4	船底外部检验	12	外观检查	5	5
5	螺旋桨/尾轴检验	24	运行是否正常，外观检查	5	5
6	锅炉检验	6	运行是否正常，外观检查	5	5