

## Web端如何配置船型检验周期（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→船舶检验”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：

1、依次点击进入船舶检验界面

2、点击可按船型配置船型检验参数

#	检验船型	年度检验	中间检验	换证检验	船底外部检验	螺旋桨/尾轴检验	锅炉检验
1	散货船	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期
2	油船	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期	检验日期

配置船型检验参数

3、选择需要配置的船型

请选择船型	检查周期 (月)	检验内容	前允差 (天)	后允差 (天)
散货船				
集装箱船				
多用途船				
杂货船				
油船				
液化气船				
化学品船				
矿砂船				
驳船				
拖轮				
渔业船舶				
驳船				
驳船				
游轮				
滚装船				
挖泥船				
铺管船				

无结果，可更改筛选条件，继续。

4、点击“编辑”键后该键变为“保存”字样，按需求输入该船型各类型检验的周期、检验内容及前后允差，完成后点击“保存”则该船型检验参数配置完成。

检查类别	检查周期 (月)	检验内容	前允差 (天)	后允差 (天)
年度检验	12	运行是否正常，外观检查	30	30
中间检验	24	运行是否正常，外观检查	30	30
换证检验	48	运行是否正常，外观检查	30	30
船底外部检验	48	外观检查	30	30
螺旋桨/尾轴检验	48	运行是否正常，外观检查	30	30
锅炉检验	36	运行是否正常，外观检查	30	30