

## Web 端如何配置船舶事件类型（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶事件→事件类型设置”界面，可按照以下步骤 1-6 进行操作：



### 说明：

船舶事件类型设置完成后，在新增船舶事件时，即可选择类型（包括是否有审批流程）！