

## Web 端如何查看岸基备件库存（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→岸基库存→备件库存”界面，可按照以下步骤 1-3 进行操作：

1、依次点击进入备件库存界面

2、所有有库存的设备都会显示  
点击设备，所有有备件的部件都会显示，同时右侧跳出该部件及其备件的列表详情

3、可根据备件名称、型号检索

可查看当前库存

位置	备件名称	备件代号	部门	计量单位	安全库存	当前库存	存放位置
0	柴油机	230 303 00	其他部门	件	0	1	
2	内六角圆柱头螺钉	GB70-M6*50-8.8改	其他部门	件	0	3	