

## Web 端如何查看、编辑、删除典型缺陷（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→缺陷管理→缺陷共享”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：

1、依次点击进入缺陷共享界面

2、可通过筛选条件或关键字等信息查找目标项

3、点击目标项任意位置可查看详情

4、分别点击可对应操作

#	船舶	部门	设备名称	故障描述	故障排除和解决方法	设备现状	发生日期	解决日期	操作
1	连航号	轮机部	空气系统	空调不制冷	检修	维修中	2022-05-18		编辑 删除