

Web端如何设置设备运行时长（文档）

用户登录互海通 Web 端，在工作台界面，可按以下步骤 1-8 进行操作：



说明：

对设备运行时长的读数越频繁，系统所计算出来的下次保养日期越准确。