

## Web 端如何在基础数据添加部件（文档）

用户登录 Web 端互海通后，点击“备件管理”，在备件管理界面左上角点击“新增部件”，选择设备后，填写部件名称，根据需要填写部件名称英文、部件编号、排序号以及是否上传部件图片后，点击“确定”即可。

互海科技

工作台 630 船舶

备件管理 物料管理 油料管理 化验管理 体检表单 资质证书配置 船舶证书配置 公司联系方式配置

新增部件

2、点击“新增部件”

1、点击“备件管理”

注：如果修改了设备部件的“高级属性”，可能会导致数据同步失败。

设备信息

部件名称

部件名称英文

部件编号

排序号(数字不超过8位)

部件图片

上传

3、选择设备后，填写部件名称，根据需要填写部件名称英文、部件编号、排序号以及是否上传部件图片

4、点击“确定”

确定 取消