

## Web 端如何快速设置新船舶的体系运行记录（文档）

当有船舶需要使用某条船同样的体系时，可以快速复制源船舶体系运行设置，即“复制船舶”功能。

用户登录互海通 Web 端，在“体系管理→运行记录→记录设置”界面，可按照以下步骤 1-3 操作：

