

## Web 端如何快速设置新船舶的体系运行记录（文档）

当有船舶需要使用某条船同样的体系时，可以快速复制源船舶体系运行设置，即“复制船舶”功能。

用户登录互海通 Web 端，在“体系管理→运行记录→记录设置”界面，可按照以下步骤 1-3 操作：

1、依次点击进入记录设置界面

2、点击“复制船舶”

序号	文件编号	表格编号	表格名称	记录时间	船名	报送部门	首次上传时间	生效时间	上传周期	记录者	验收者	上传负责人	上传验收者	操作
0	2021120703	003	定期运行记录		连船号,长林号		2021-12-07	2021-06-09	1月			船长	体系办主任	编辑   删除   失效
0	2021120801	009	内部培训记录		长林号			2021-07-20	不定期			船长	体系办主任	编辑   删除   失效
0	2021120906	010	检查整改记录		连船号		2021-12-09	2021-12-09	3月			船长	体系办主任	编辑   删除   失效

3、选择源船舶、目标船舶，点击“确定”

系统正在处理复制船舶数据，请稍等片刻后再次查询数据

序号	文件编号	表格编号	表格名称	记录时间	船名	报送部门	首次上传时间	生效时间	上传周期	记录者	验收者	上传负责人	上传验收者	操作
0	2021120703	003	定期运行记录		连船号,长林号		2021-12-07	2021-06-09	1月			船长	体系办主任	编辑   删除   失效
0	2021120801	009	内部培训记录		长林号			2021-07-20	不定期			船长	体系办主任	编辑   删除   失效
0	2021120906	010	检查整改记录		连船号		2021-12-09	2021-12-09	3月			船长	体系办主任	编辑   删除   失效