

## Web端“库存初始化”功能（文档）

互海通“库存初始化”功能，分为“手工制单、新增导入、更新导入”。本文档以“船舶库存-备件库存”为例，操作展示。

### 手工制单：

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→船舶库存→备件库存”界面，按照以下步骤 1-7 进行操作：



设备部件选择

船名: 前进号 部门: 甲板部

船舶库存(2) | 自有数量(9) | 已添加的备件项数 2 | 未找到备件? 手动添加>

入库日期\*  存放位置\*  负责人\*  税率 0%

供应商  联系人  联系方式

**7、完善入库日期、存放位置、负责人等信息（带\*必填/必选），最后点击右下角“提交”**

#	备件信息	位置号	部件信息	设备信息	别称	最低/最高库存	库存信息	含税单价/币种	操作
1	名称: 轴 代号/规格: P91103-0018-035		名称: 自吸离心海水冷却泵 型号: 厂商: 汉姆沃斯 品牌系列:	名称: 泵 型号: 2C150 VIB2 厂商: 汉姆沃斯 品牌系列:	<input type="text"/>	最低: 0 最高: 0	当前: 6 (件) 入库: 20	单价: <input type="text"/> 币种: CNY	<input type="button" value="删除"/>
2	名称: 大号圆柱销 代号/规格: M66×38	15	名称: 自吸离心海水冷却泵 型号: 厂商: 汉姆沃斯 品牌系列:	名称: 泵 型号: 2C150 VIB2 厂商: 汉姆沃斯 品牌系列:	<input type="text"/>	最低: 0 最高: 0	当前: 8 (个) 入库: 22	单价: <input type="text"/> 币种: CNY	<input type="button" value="删除"/>

未找到备件，手动添加：

新增备件库存

设备名称

部件名称\*

**先选择设备名称、部件名称，点击“确定”**

(如果新备件所属设备/部件都能找到，则在此添加即可；若找不到所属设备/部件，则需要基础数据中添加备件)

新增备件库存

设备名称: 柴油机 设备名称: 柴油机 设备厂商: M&K  
设备型号: M120 部件名称: 涡轮增压器喷嘴 部件编号:

入库项:

#	备件名称*	代号/规格*	备件位置号	计量单位*	别称	最低/最高库存	入库数量	单价/币种	操作
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	最低: <input type="text"/> 最高: <input type="text"/>	入库数量: <input type="text"/>	单价: <input type="text"/> 币种: CNY	<input type="button" value="删除"/>

点击还可以继续添加库存项

在这里输入新备件的备件名称、代号/规格，计量单位、位置号等信息（带\*必填），最后点击右下角“提交”，回到“已添加的备件项数”界面

手工制单，一般可用于入库物品数量较少时，或者是临时需要入库的物品！

## 新增导入：

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→船舶库存→备件库存”界面，按照以下步骤 1-5 进行操作：

1、依次点击进入船舶库存界面

2、在右上角点击“库存初始化”，选择“新增导入”

3、选择船名、部门、设备名称，点击“下载”

这个步骤3下载的“备件新增导入表”，用户可以在表格中完善后面这些标绿色的项目（如入库数量、币种、存放位置、负责人等，其中带\*是必填项）表格完善后，需要保存下来，后面用于导入互海通系统

序号	船舶	部门	设备名称	设备型号	设备厂商	零件名称	零件代号	零件规格	零件位置	零件型号	计量单位	最低库存	最高库存	零件类别	入库数量	币种	含税单价	含税总价	供应商	税率	存放位置	负责人
1	长胜号	甲板部	泵	2C150 V802	汉姆沃斯	自吸离心清水冷却泵		空壳总成	991203-0038-011	999	件			甲板部								
2	长胜号	甲板部	泵	2C150 V802	汉姆沃斯	自吸离心清水冷却泵		大号副轴	M66-38	13	个			甲板部								
3	长胜号	甲板部	泵	2C150 V802	汉姆沃斯	自吸离心清水冷却泵		轴	991203-0038-035	999	件			甲板部								
4	长胜号	甲板部	泵	2C150 V802	汉姆沃斯	自吸离心清水冷却泵		大螺母	991203-0038-046	999	件			甲板部								

（导入时，只更新绿色标题列的数据，其他列的内容不做更新）

4、点击“选择文件”

5、点击“选择导入文件”

（这里需要导入的文件就是已经完善的备件新增导入表）

库存新增导入表导入成功后，系统会显示出操作记录，可查看附件、详情

#	导入时间	导入状态	开始处理时间	处理结束时间	附件	操作人	操作
1	2023-04-03 11:52:52	完成	2023-04-03 11:52:52	2023-04-03 11:52:52	<a href="#">📎</a>	互海科技-高银	<a href="#">查看详情</a>

新增导入，一般用于客户自己初始化物品库存数据！

## 更新导入：

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→船舶库存→备件库存”界面，按照以下步骤 1-5 进行操作：

1、依次点击进入船舶库存界面

2、点击右上角“库存初始化”，选择“更新导入”

3、选择船名、部门、设备名称，点击“下载”

序号	船舶	部门	设备名称	设备型号	设备厂商	零件名称	零件代号	备件名称	备件代号/规格	备件位置号	备件数量	计量单位	最低库存	最高库存	备件别称	入库类型	入库日期	入库数量	剩余数量	含税单价	供应商	税率(%)	存放位置	负责人
1	航旅号	轮机部	泵	2C150 VBE		自吸离心海水冷却泵		轴	P91103-0018-025	999	件	15	0	0	轴	修正入库	2022-11-25	15	11	0		0	备件库	大野航
2	航旅号	轮机部	泵	2C150 VBE		自吸离心海水冷却泵		大螺帽	P91103-0018-066	999	件	0	0	0		采购入库	2022-09-01	22	7	18		0	备件库	大野航

这个是步骤3下载的“备件在库明细”，用户可以在表格中完善后面这些标绿色的项目；  
注意：其余列（未标绿色）的内容更改不做更新；入库类型为“采购入库”的记录，不更新单价和供应商数据

4、点击“选择文件”

5、点击“选择导入文件”

这里需要导入的文件就是已经完善的备件在库明细表

导入成功后，系统会显示出操作记录，可查看导入的表格，及详情

#	导入时间	导入状态	开始处理时间	处理结束时间	附件	操作人	操作
1	2023-04-03 13:47:28	完成	2023-04-03 13:47:28	2023-04-03 13:47:28		互海科技-高银	<a href="#">查看详情</a>

更新导入，一般用于更新最低/最高库存，或者物品单价、存放位置、负责人等信息！

说明：对于物料、油料的库存初始化、以及岸基库存初始化均可参考以上操作步骤！