

## Web 端如何在基础数据库失效部件、备件数据（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“系统设置→基础数据→备件管理”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：

默认认为有效状态的部件

1、依次点击进入备件管理界面

2、点击需要失效的部件后面的“失效”则该部件连同其下的备件数据一同失效

3、点击“查看备件列表”进入“备件列表”界面

#	设备名称	设备厂商	设备型号	适用船舶	部件编号	备件名称	失效	操作
1	泵	汉姆沃斯	2C150 VIB2	互海1号,互海2号,...	2C150 VIB2	2C150 VIB2泵架	有效	查看备件列表   失效
2	泵	汉姆沃斯	2C150 VIB2	互海1号,互海2号,...		泵体部件	有效	查看备件列表   失效
3	泵	汉姆沃斯	DB250 VID1	互海1号,互海2号,...		泵体部件	有效	查看备件列表   失效
4	泵	江苏盐城润津水泵厂	2GCSX4	互海1号,互海2号,...		自吸离心泵水泵架	有效	查看备件列表   失效
5	泵	南通江华	6135Ca	互海1号,互海2号,...		自吸离心泵水泵架	有效	查看备件列表   失效
6	泵			互海1号,互海2号,...		马达	有效	查看备件列表   编辑   失效
7	泵	上海振华	1.5CW-2A	互海1号,互海2号,...	1.5CW-2A	自吸离心泵水泵架	有效	查看备件列表   编辑   失效
8	润滑器用泵	天津荣业机械集团有限公司	ESNN-150MH-C75		C11405069	油缸	有效	查看备件列表   编辑   失效
9	柴油机	STX工业株式会社	S42MC	互海号,东海号,...	P91103-0018	安全阀	有效	查看备件列表   编辑   失效
10	柴油机	STX工业株式会社	S42MC	互海号,东海号,...	P91103-0018	安全阀	有效	查看备件列表   编辑   失效

共 577 条 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 58 > 跳至 页

备件列表

默认认为“有效”备件

4、点击需要失效的备件右侧的“失效”，则该备件数据失效

位置号	备件代号/规格	备件名称	备件型号	计量单位	标配数量	失效	操作
0	P91103-0018	安全阀-扫气系统		件	1	有效	编辑   失效
011	P91103-0018-011	安全阀, 总成		件	1	有效	编辑   失效
035	P91103-0018-035	轴		件	1	有效	编辑   失效
047	P91103-0018-047	垫片		件	1	有效	编辑   失效
059	P91103-0018-059	弹簧护圈		件	1	有效	编辑   失效
060	P91103-0018-060	模型螺母		件	1	有效	编辑   失效
072	P91103-0018-072	开口销		件	1	有效	编辑   失效
096	P91103-0018-096	螺钉		件	1	有效	编辑   失效
106	P91103-0018-106	螺母		件	1	有效	编辑   失效
118	P91103-0018-118	阀瓣		件	1	有效	编辑   失效

共 13 条 < 1 2 > 跳至 页

注：系统默认展示有效状态的部件，当部件或备件失效后，与之关联的历史采购和库存数据还会保留记录，但在以后的出入库界面和采购申请界面失效的数据不再出现。