

Web 端如何标识关键性设备及添加其关联部件（文档）

用户登录互海通 Web 端，在船舶管理 - 设备清单界（步骤 1），选择目标船舶（步骤 2），在跳出的右侧设备清单中选择需要指定的关键性设备，点击后面的编辑键进入设备修改界面，选择设备类型为关键性后点击提交则表示 设置 关键性设备成功（步骤 3-4），在清单界面该设备所在列变为红色；如用户需要关联关键性设备部件，则在选择关键性类型后，点击左下侧的“新增关联设备”（步骤 5），勾选需要关联的设备（部件）后，点击提交则添加成功，继续点击提交（步骤 6-7），该设备在设备清单列表所在行变为红色，则添加关联部件成功。

注：设备被指定为关键性设备并添加关联设备（部件）后，用户在采购管理、库存管理界面可以看到该设备及其关联部件后面都会带有红点，备件会带“关键”标识，这样更便于用户按需求对设备进行针对性处理。

具体标识展示见帮助系统“关键性设备在采购管理、库存管理界面的展示”知识文档。

1、依次点击进入设备清单界面

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
1	血鲁船尾轴口圈	船尾水系统	BS-0000-000-002		普通			普通	编辑 删除
2	货舱船尾水处理	货舱船尾水系统	BS-0101-149-001		普通			普通	编辑 删除
3	机舱污水井	机舱船尾水系统	BS-0201-078-001		普通			普通	编辑 删除
4	1#冷却海水泵	海水冷却系统	BW-0102-142-001		普通			普通	编辑 删除
5	2#冷却海水泵	海水冷却系统	BW-0102-142-002		普通			普通	编辑 删除
6	3#冷却海水泵	海水冷却系统	BW-0102-142-003		普通			普通	编辑 删除
7	1#壳令吊	装卸货设备	CG-0000-000-001		普通			普通	编辑 删除
8	2#壳令吊	装卸货设备	CG-0000-000-002		普通			普通	编辑 删除
9	3#壳令吊	装卸货设备	CG-0000-000-003		普通			普通	编辑 删除
10	4#壳令吊	装卸货设备	CG-0000-000-004		普通			普通	编辑 删除

2、点击目标船舶

3、点击编辑键，可进入编辑界面



主系统: 装卸货设备 子系统: 装卸货设备 设备组: 装卸货设备

设备编号: CG-0000-000-004 设备名称: 4#克令吊 设备厂商:

设备型号: 设备等级: 设计图号:

出厂日期: 出厂编号: 设备类型: 关键性

备注:

上传附件

4、选择设备类型为关键性

新增关联设备

设备在船名字	设备厂商	设备型号	部件编号	部件名称	是否有效	操作
暂无关联设备						

5、点击可新增关联设备（部件）

选择关联设备



有效	设备名称	设备厂商	设备型号	部件名称	部件编号	部件名称	备件代号/规格	是否有效
<input type="checkbox"/>	设备在船名字	设备厂商	设备型号	部件名称	部件编号	部件名称	备件代号/规格	
<input type="checkbox"/>	泵	汉姆沃斯	2C150 VIB2	2C150 VIB2	2C150 VIB2	2C150 VIB2型泵		有效
<input type="checkbox"/>	泵	汉姆沃斯	2C150 VIB2			泵体部件		有效
<input type="checkbox"/>	泵	汉姆沃斯	DB250 VID1			泵体部件		有效
<input type="checkbox"/>	泵	南德工华	6135Ca	6135Ca		自吸离心海水冷却泵		有效
<input checked="" type="checkbox"/>	柴油机	常柴	S1100A2	S1100A2		柴油机		有效
<input checked="" type="checkbox"/>	柴油机	常柴	S1100A2			齿轮箱组件		有效
<input type="checkbox"/>	柴油机	常柴	S1100A2			滑油泵系统		有效
<input type="checkbox"/>	柴油机	常柴	S1100A2			活塞和连杆组件		有效
<input type="checkbox"/>	柴油机	常柴	S1100A2			进气系统		有效

6、按条件筛选需要关联的设备部件，勾选后点击提交

提交

