

“互海通—船舶 AIS”模块有哪些功能

用户登录互海通 Web 端，在工作台界面点击“船舶 AIS”可以查看船舶位置（步骤 1），点击右侧船舶列表中的任意船名（步骤 2）可以查看该船基本信息，在船员列表，历史挂靠信息（步骤 3，可以查看轨迹图），也可以自定义时间段查询船舶轨迹（步骤 4）。

