

Web端船舶库存界面如何快速出入库（文档）

用户登录互海通Web端，在“库存管理→船舶库存→备件库存”界面，可按照以下步骤 1-5 进行操作：

The screenshot shows the '备件库存' (Spare Parts Inventory) interface. The left sidebar has '备件库存' highlighted. The main area shows a search bar, a filter dropdown set to '全部', and a table of spare parts. Annotations in red text and arrows point to specific elements:

- 1. 依次点击进入船舶库存界面 (进入后默认展示备件库存界面) - Points to the '备件库存' menu item in the sidebar.
- 2. 按条件进行筛选 - Points to the search bar and filter dropdown.
- 3. 找到目标项后，点击“入库”或“出库”进入对应界面进行操作 - Points to the '入库' and '出库' buttons in the table's action column.

备件名称	备件代号/规格	位置号	部门	计量单位	规格/最低/最高库存	当前库存	存放位置	操作
外壳	P911-001		轮机部	件	最低6/最高10	5	备件库	入库 出库 删除
U型圈	EFG		轮机部	件	最低0/最高0	10	备件间	入库 出库 删除
挡板	G/B001	5	轮机部	件	最低0/最高0	14	备件间	入库 出库 删除
回弹块	HRB206		轮机部	件	最低0/最高0	20	备件库	入库 出库 删除

入库界面

新增



入库日期*	入库数量*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
单价	供应商
<input type="text"/> CNY ▾	<input type="text"/>
联系人	联系方式
<input type="text"/>	<input type="text"/>
存放位置*	负责人*
备件库 选择存放位置 ▾	大管轮 选择负责人 ▾
备件别称	
<input type="text"/>	

备件名称: 外壳

备件代号/规格: P911-001

备件图号:

位置号

部件名称:

部件编号:

品牌系列:

计量单位: 件

所属设备名称:

设备型号:

设备厂商:

备注:



4. 根据实际情况填写入库相关信息 (带*必填), 然后点击“确定”

确定

出库界面

新增

备件名称: 外壳

备件型号: P911-001

位置号: 999

设备信息: 柴油机 / M11-C350 / 美国康明斯 / M11-C350发动机

#	入库日期	单价	在库信息描述	在库数量	出库数量	备注
1	2021-10-09	CNY 500,000.00	负责人:大管轮 存放位置:备件库 供应商: ①	3(件)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	2021-10-18	CNY 80.00	负责人:大管轮 存放位置:备件库 供应商: ①	2(件)	<input type="text"/>	<input type="text"/>



5、根据实际情况填写出库数量及备注（如有），
然后点击“确定”，则新增出库成功

说明:

本文档以备件为例展示，新增出入库操作完成后，在“出入库管理”界面会生成出入库单据，入库的为修正入库类型；出库的为消耗出库类型。