

## Web 端如何新增缺陷共享（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→缺陷管理→缺陷共享”界面，可按照以下步骤 1-3 进行操作：

1、依次点击进入缺陷共享界面

2、点击新增，跳出右侧界面

3、完善相关信息（带\*为必填项），如有附件就上传附件，最后点击确定

| # | 船舶   | 部门  | 设备名称 | 故障描述        |
|---|------|-----|------|-------------|
| 1 | 互海7号 | 轮机部 | 主机   | 测试测试测试测试... |
| 2 | 互海7号 | 轮机部 |      | 关于机器无法运行的问题 |
|   |      |     | 主机   | 上高发现的问题     |

新增缺陷共享

船舶\* 部门

设备名称\*

发生日期\* 解决日期

故障描述\* 0 / 1000

故障排除和解决方法\* 0 / 1000

设备现状\* 0 / 1000

附件 上传附件

确定 取消