

## 如何查看航次油耗报告

用户登录互海通 Web 端，在“船舶报告-航次油耗报告”界面（步骤 1），利用表头筛选栏查找目标航次油耗报告（步骤 2），点击任意一条报告所在行任意位置可查看航次油耗报告详情（步骤 3）。

2、利用表头条件筛选目标油耗报告

1、依次点击进入“航次油耗报告”界面

3、点击某条报告所在行任意位置

可导出打印报告

航次油耗报告详情

船名	互海1号	航次	1	航线	
航次开始时间	2020-05-27 13:42	航次结束时间	2020-06-01 08:42	装载量	1
航行距离(海里)	1	空载转速(转/分钟)	1	满载转速(转/分钟)	1
使用岸电总量(度)	0	空载平均航速(节)	0	满载平均航速(节)	0

燃油消耗及结余

				高硫-重油	低硫-重油	高硫-柴油	低硫-柴油
上次消耗(t)				5.000	5.000	5.000	5.000
上次结余(吨)				309.510	515.010	150.010	374.680
本次加装(吨)				0.000	0.000	0.000	0.000
当前库存(吨)				245.510	415.010	150.010	374.670
设备	状态	运行时长(小时)		消耗(吨)			
		空载	满载	高硫-重油	低硫-重油	高硫-柴油	低硫-柴油
主机	机动	空载	0.0	1.000	1.000	1.000	1.000
		满载	0.0	1.000	1.000	1.000	1.000
	定速	空载	0.0	1.000	1.000	1.000	1.000
		满载	0.0	0.000	1.000	1.000	1.000
总消耗				3.000	4.000	4.000	4.000
副机	航行	空载定速	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000
		满载定速	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000
	机动	0.0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	停泊	0.0	1.000	1.000	1.000	1.000	
总消耗				2.000	2.000	2.000	2.000
其他	锅炉	0.0	1.000	1.000	1.000	1.000	
本次总消耗				6.000	7.000	7.000	7.000
本次结余				239.510	408.010	143.010	367.670

滑油消耗及结余

	主机滑油(升)	副机滑油(升)	气缸油(升)
上次消耗	1.0	1.0	0.0
上次结余	100.0	109.0	0.0
本次加装	0.0	0.0	0.0
当前库存	100.0	109.0	0.0
本次消耗	0.0	0.0	0.0
本次结余	100.0	109.0	0.0

备注