

Web 端在基础数据库如何快速录入油料（文档）

当有船舶需要使用某条船同样的油料时，可以快速复制源船舶油料，即“复制船舶”功能。

用户登录互海通 Web 端，在“系统设置→基础数据→油料管理”界面，可按照以下步骤 1-2 进行操作：

