

Web 端如何设置船舶最低和最高库存（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→船舶库存→备件库存”界面，可按照以下步骤 1-5 进行操作：

1、依次点击进入船舶库存界面 (系统默认进入备件库存界面)

2、选择船舶及部门

3、依次选择选择目标部件及备件，跳出右侧界面 (设备部件详情及设备库存列表)

4、选择目标备件，并点击备件所在行的编辑图标

备件名称	代号/规格/型号	位置号	部门	计量单位	别称/最低/最高库存	当前库存	存放位置	操作
空压机	L3-56	0	轮机部	件	最低0/最高0	163561	备件库	入库 出库 删除

5、根据实际情况，设置备件别称，最低和最高库存

步骤4

备件名称	代号/规格/型号	位置号	部门	计量单位	别称/最低/最高库存	当前库存	存放位置	操作
空压机	L3-56	0	轮机部	件	最低3/最高8	1	备件库	入库 出库 删除

功能亮点：

*设置最低库存后，当物品的**当前库存小于最低库存**时，库存数量会变成**红色**，鼠标悬浮至当前库存处，会显示出原因，便于船舶及时补充库存，不影响正常运转。

备件库存列表

备件名称	代号/规格/型号	位置号	部门	计量单位	别称/最低/最高库存	当前库存	存放位置	操作
空压机	L3-56	0	轮机部	件	最低3/最高8	1	备件库	入库 出库 删除

当前库存小于最低库存

用户也可根据公司实际需求，设置物品最高库存，当**申购数量与当前库存数量之和高于最高库存**，岸基人员审核采购申请单时也可作出适当调整。