

Web端如何配置船型检验周期（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→船舶检验”界面，可按照以下步骤 1–4 进行操作：

The screenshot shows the OceanLink Web interface with the following steps highlighted:

- 1、依次点击进入船舶检验界面
Click on the '船舶检验' link in the main menu.
- 2、点击可按船型配置船型检验参数
Click on the '按船型配置' button in the search bar.
- 3、选择需要配置的船型
Select the vessel type from the dropdown menu. A message box indicates: '无结果, 可更改筛选条件, 继续.' (No results, you can change the filtering conditions and continue.)
- 4、点击“编辑”键后该键变为“保存”字样, 按需求输入该船型各类型检验的周期、检验内容及前后允差, 完成后点击“保存”则该船型检验参数配置完成。
Click the '编辑' button, which changes to '保存' (Save). Enter inspection cycle, content, and tolerance values for various types, then click '保存'.

检查类别	检查周期(月)	检验内容	前允差(天)	后允差(天)
年度检验	12	运行是否正常, 外观检查	30	30
中间检验	24	运行是否正常, 外观检查	30	30
换证检验	48	运行是否正常, 外观检查	30	30
船底外部检验	48	外观检查	30	30
螺旋桨/尾轴检验	48	运行是否正常, 外观检查	30	30
锅炉检验	36	运行是否正常, 外观检查	30	30