

APP 端如何设置设备运行时长 (文档)

用户登录互海通 APP 端，设置设备运行时长，可按以下步骤 1-5 进行操作：

