

Web 端如何失效航次油耗报告（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶报告→航次油耗报告”界面，可按照以下步骤 1-3 操作：

1. 依次点击进入到航次油耗报告界面

2. 点击“失效”键

3. 在跳出的窗口填入失效原因，点击确定则该条油耗报告失效

说明：

航次油耗报告失效后，之前出库管理界面中的出库单会自动删除（即原来扣除的库存会自动恢复）。