

Web 端如何编辑维修结算（文档）

目前互海通系统支持维修结算的类型有航修、厂修。

用户登录互海通 Web 端，在“**维修管理**→**维修结算**”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：
(本文档以为“**航修**”为例操作展示)



说明：

单据提交后，用户可以在“**维修管理**→**维修结算**”界面，通过筛选条件来查看单据审批状态。

下一步：

维修结算单据提交审批后，根据审批流程节点，单据流转至有审批权限的人员工作台。