

## Web 端如何查看、编辑、删除典型缺陷（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→缺陷管理→缺陷共享”界面，可按照以下步骤 1-3 进行操作：

可通过条件筛选和关键字搜索快速查找目标

#	船舶	部门	设备名称	故障描述	故障排除和解决方法	设备现状	发生日期	解决日期	操作
1	互海7号	轮机部	主机	测试测试测试测试...	已解决已解决已解决...	恢复正常运行恢复正常...	2021-05-01	2021-05-02	编辑 删除
2	互海7号	轮机部	关于主机无法运行的问题	无法运行	检查维修	已恢复使用	2021-03-19	2021-03-21	编辑 删除
3	互海一号	轮机部	持续...	持续...	持续...	现在已恢复正常。	2020-11-30	2020-12-07	编辑 删除

1、依次点击进入缺陷共享界面

2、点击目标缺陷共享，可查看详情

3、分别点击可进行编辑和删除的操作

编辑缺陷共享

船舶\* 互海7号 部门 轮机部

设备名称\* 关于主机无法运行的问题

发生日期\* 2021-03-19 解决日期 2021-03-21

故障描述\* 无法运行 4 / 1000

故障排除和解决方法\* 检查维修 4 / 1000

设备现状\* 已恢复使用 5 / 1000

附件 上传附件 全部删除

测试文件.doc 下载 | 预览

确定 取消

点击“编辑”后进入的编辑界面