

Web 端如何撤销维修申请（文档）

用户提交维修申请后，若单据暂无人审批，用户本人申请的维修申请单可以进行撤回操作。

用户登录互海通 Web 端，在“**维修管理**→**维修申请**”界面，可按以下步骤 1-4 进行操作：

1、依次点击进入维修申请界面

2、根据筛选条件及关键信息快速查找目标单据（注：单据状态筛选“审批中”）

3、点击目标单据任意位置进入详情界面

4、点击“撤回”，若在弹窗中点击“确定”，则单据退回编辑状态

说明：

单据撤回后，会回到维修申请单编辑界面，用户可根据需求进行修改，然后再次提交单据。