

Web 端如何进行油料检测（文档）

登录互海通 Web 端默认为工作台界面，点击“油料检测”（步骤 1）进入油料检测任务列表，可按条件筛选检测任务（步骤 2），点击目标检测任何后面的“检测”（步骤 3）进入“更新检测”界面，按要求填写详情（步骤 4），点击“新增取样位置”输入位置信息（步骤 5），最后按需求进行操作：确认提交、保存或取消检测（步骤 6）。

1、登录互海通Web端，点击“待处理任务-油料检测”

2、按条件筛选目标任务

检测单号	船舶	设备	油类	计划检测时间	状态	操作
FC2103010001	轩轩1号	空压机	气缸油	2021-03-01	逾期	检测
FC2102010001	轩轩1号	空压机	气缸油	2021-02-01	逾期	检测
FC2101010001	轩轩1号	空压机	气缸油			检测

3、找到目标任务后点击“检测”

4、按要求填写详情

5、点击“新增取样位置”，填入取样信息

6、最后按需求进行操作：确认提交、保存或取消检测