

Web端如何设置船舶最低和最高库存（文档）

功能亮点：

设置最低库存后，当物品的当前库存小于最低库存时，库存数量会变成红色，鼠标悬浮至当前库存处，会显示出原因，便于船舶及时补充库存，不影响正常运转。

The screenshot shows the '备件库存' (Spare Parts Inventory) section. A table lists parts with columns for '最低/最高库存' (Min/Max Stock) and '当前库存' (Current Stock). One row shows '最低 10/最高 70' and '当前库存 2', with a tooltip indicating '当前库存小于最低库存' (Current stock is less than minimum stock).

备件名称	代号/规格/图号	位置号	部件名称	部门	计量单位	最低/最高库存	当前库存	不含税总价	操作
Camshaft Assembly 曲轴组件	Camshaft Assembly 曲轴组件	0	Camshaft Assembly 曲轴组件	甲板部	件	最低 10/最高 70	2	CNY20.00	入库 出库 更多
Camshaft Assembly 曲轴组件	Camshaft Assembly 曲轴组件	0	Camshaft Assembly 曲轴组件	轮机部	件	最低 10/最高 0	14	CNY17,172.00	入库 出库 更多

用户也可根据公司实际需求，设置物品最高库存，当申购数量与当前库存数量之和高于最高库存，岸基人员审核采购申请单时也可作出适当调整。

用户登录互海通Web端，在“库存管理→船舶库存→备件库存”界面（本文档以备件为例），选择船舶和部门，依次选择设备及部件，跳出右侧设备部件详情及备件库存列表，找到目标备件后，点击“更多”下的“编辑”，跳出编辑弹窗：根据实际情况，设置备件别称、最低和最高库存后，点击“确定”，完成设置。

The screenshot shows the '备件库存' (Spare Parts Inventory) interface with several numbered annotations: 1. '依次点击进入船舶库存界面' (Click sequentially to enter the ship inventory interface); 2. '选择船舶和部门' (Select ship and department); 3. '依次选择设备及部件，跳出右侧设备部件详情及备件库存列表' (Select equipment and parts sequentially, showing details and list on the right); 4. '找到目标备件后，点击“更多-编辑”' (After finding the target part, click 'More-Edit').

工作中心: 船体检修 类别: 修理

切换系统 中文 孙红梅

当前船舶存在8项紧急采购的物品未消耗

存放位置/负责人设置 更高金额精度 库存初始化

设备部件详情

所属设备名称: 柴油机
设备厂商: 常柴股份有限公司 CHANGCHAI

设备型号: S1100A2
品牌系列: 1100系列

备件库存列表

备件名称	代号/规格/图号	位置号	部件名称	部门	计量单位	最低/最高库存	当前库存	不含税总价	操作
Camshaft Assembly 曲轴组件	Camshaft Assembly 曲轴组件	0	Camshaft Assembly 曲轴组件	甲板部	件	最低 10/最高 70	2	CNY20.00	入库 出库 更多

编辑

备件别称: 请填写

最低库存: 10 件

最高库存: 70 件

确定 取消

→ 5、根据实际情况，设置备件别称、最低和最高库存后，点击“确定”