

## Web 端如何查看、修改船舶信息（文档）

用户登录互海通 Web 端，在船舶管理 - 船舶信息界面（步骤 1），点击目标船舶（步骤 2），默认的是该船舶的基本信息，可以切换右上角的“基本信息、建造信息、主要参数”进行查看或修改，点击最下面的“编辑”键（步骤 3），在所要修改的信息处进行修改后点击保存即可。

