## Web端如何查看船舶监控视频(文档)

用户登录互海通Web端,默认进入工作台界面,点击"船舶监控",跳转至船舶监控界面,切换 至"船舶监控"界面,船舶较多时,可通过船舶名称搜索目标船舶,然后点击船舶查看视频监控,若 船舶新安装了视频监控设备,可点击"添加视频监控设备"进行添加:选择船舶、设备厂商、设备序 列号(带\*必填/必选),也可填写备注,然后点击"确定",即可成功添加视频监控设备;点击查看视 频监控,若安装了多个监控设备,可以根据需求查找设备名称或者切换查看视频,鼠标移动至各图 标,会有悬浮信息提示,根据需求分别点击可进行对应操作。

ତ	工作台 30853 船舶监控 发现		
我的待办	◆ 1、登录互海通Web端,默认进入工作台界面	,点击"船舶监控"	
<b>(</b> ] 互海通	ē	高银	
□ 船舶监控		0 ~ 3	
	船舶AIS 船舶监控 ← 2、切换至"船舶监控"界面 3.	、船舶较多时,可通过船舶名称搜索目标 船舶、然后占击船舶查看视频监控	
	视频1@DS-7804N-F1(C)(G91860879)             ・ <td <td="" <td<="" th=""><th><ul> <li>互満9号 Q</li> <li>+ 添加規模協控设备</li> <li>船舶列表 报警点列表</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul></th></td>	<th><ul> <li>互満9号 Q</li> <li>+ 添加規模協控设备</li> <li>船舶列表 报警点列表</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul></th>	<ul> <li>互満9号 Q</li> <li>+ 添加規模協控设备</li> <li>船舶列表 报警点列表</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>

ē				高银
				0 × 1
船舶AIS 船舶 添加视频监控	设备带*是必填/必选项	×		
※ 舟凸舟白:	请选择船舶	~	船舶名称	٩
设备名称:	请输入设备名称		- 添加视频	监控设备
* 设备厂商:	请选择设备厂商	~	船舶列表 报警点列	则表
* 设备序列号:	请输入设备上的序列号		<b>互海一号</b> 散货(东海航区 444	5
备注: 完善信息	请输入备注	加视频监控设备	<b>三海9号</b> 液化气船	
	AT MENA HUNC T PP-3000310	取消 确定		
	共0条数据		<	

4、点击查看视频监控,若安装了多个监控设备,

