

App 端如何查询船舶物料库存（文档）

用户登录互海通 App 端，在“管理→库存管理→船舶库存”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：



