## Web端如何在基础数据合并部件(文档)

为规范公司基础数据库,方便用户批量整合数据信息,互海通系统备件基础数据可对相同的部件信息 进行合并操作。

用户登录互海通Web端,依次点击进入"系统设置→基础数据→备件管理"界面,找到需要合并的两 个部件,保留其中一个部件信息,点击另一个部件最右侧的"编辑"键,进入部件修改界面,将需要 合并的部件信息改成与保留的部件信息一致,然后点击"确定",则部件合并成功,部件下的备件也 合并成功,同时原部件下的图片也合并到新部件下。

◎ 系统设置 ∨		备件管理	1 物料管理	油料管理	海图管理	体检清单	职位证书配置	船舶证书配置	公司联系方式配置	船员分组					
角色权限		新增部件	# 导入	导出 适用	日船舶 〕這	后用船舶复制	设备管理			■ 列表視	28 ▼ 备件名称		搜索关键字	搜索	重置
用户管理 1、4	依次点	₹击进入: #	备件管理界面 设备在船名称	i l	设备厂商		设备型号	适用船舶 ▼	部件编号	部件名称	有效▼	来源 ▼	操作		
流程定义		1	阿尔维斯油机	ĩ	南制造局	z	xd1226	互海1号,互海2f	ñ	2、保留具 55555	中一个部件信息	, 点击另 自建	一 <b>个部件最石侧的"编</b> 查看备件列表	1 <b>辑"键</b> 编辑   停用	
基础数据		2	泵 找到需	要合并的词	两个部件	iu H	制机海水泵	新海1号(赵旭东	E)	燃油锅炉给水泵	有效	自建	查看备件列表	编辑停用	
物料管理		3	泵	南 南	通江华	6	135Ca	互海1号,互海99	9 1444	天然泵	有效	自建	查看备件列表	编辑 停用	
油料管理		4	消防泵	F	海振华	1	.5CWX-2A	互海1号,油化1号	<u> </u>	马达	有效	自建	查看备件列表	编辑 停用	
海图管理		5	泵(在船名)	F	海振华	1	.5CWX-2A	互海1号,油化1	<b>]</b>	马达	有效	自建	查看备件列表	编辑 停用	
体检清单 职位证书配置	J.	6	泵(在船名)	F	海振华	1	.5CWX-2A	互海1号,油化1号	₿	垫片	有效	自建	查看备件列表	编辑 停用	
船舶证书配置		7	泵(在船名)	Ŀ	海振华	1	.5CWX-2A	互海1号,油化1	弓 1.5CWX-	-2A 自吸离心旋涡泵	有效	自建	查看备件列表	编辑 停用	

## 注:如果修改了设备部件的厂商及型号,可能需要重新设置适用船舶。

设备信息 更换设备		
设备在船名称:泵 设备厂商:	<b>设备型号:</b> 副机海水泵	品牌系列:

部件信息

部件名称 *	部件名称英文	部件编号
天然泵	请填写	1444
排序号(数字越小越靠前)		
0		
部件图片		
上传		

3、将需要合并的部件信息改成与保留的部件信息一致



注: 1、用户需在两个部件中保留其中一个部件信息不变,作为参照;

2、当两个部件里存在相同的备件时,合并后,被合并的部件连同部件中的相同备件信息自动失效;

3、合并后,被合并过去的备件关联的采购、库存数据都会随之变动。

X