Web端如何新增船舶设备(单个新增、批量导出 导入)(文档)

用户登录互海通Web端,依次点击"船舶管理-设备清单",在设备清单界面选择具体船舶后,可点击"新增"或"导入"的操作方式对船舶设备进行增加。

说明: (1)当需要单个增加设备时,可参考《1、点击"新增"》; (2)当需要批量增加设备时,可 参考《2、点击"导入"》。

《 》 互海科技						工作台 (12750)	船舶AIS 资讯	发现			切换系统▼ 🗘 💱 中文▼	· (2) 🕕 🕫
全部菜单 🕀		设备清单 3、点	击 "新 ⁱ	缯"或"导入"的	操作方式对船舶	自设备进行新增						
19 公告管理	18	2、选择具体船舶		1								
10 智能石板	>	う 頃写 へ	新增	日本 日	制						设备所属	T: II
- 10 ARABIES	~	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型 ▼	操作
船舶信息		▲ 集装預曲 1 吨 11	11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS- 00				2022-01-01	普通	编辑 删除
证书管理	\rightarrow	三海8号 液化气能 	12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015					普通	编辑 删除
技术文件			13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015111 11					普通	编辑 删除
设督清单	→1,	依次点击"船舶管理-设备清单	[#] 14	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-001					普通	编辑 删除
船舶检验		之 互海3号 数位	15	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-002	0182	All		2016-10-02	关键性	编辑 册除
走期检验		🔊 互海二号	16	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-003						编辑 删除
A 前员管理	>	第136月11日 6730 11日 12月1	17	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-001					普通	编辑 删除
品员费用	>		18	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-002					普通	編辑 删除
♪ 招聘管理	>		19	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-001					关键性	编辑 册除
▮ 維护保养	>		20	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-002	自定义设备型号					编辑 删除
₽ 编修管理	>									518条 10条/页 🖌 <	1 2 3 52	> 跳至 2 页

1、点击"新增"

点击"新增",再次点击具体设备右侧的"+"进入船舶设备新增界面,在该界面根据需要修改设备 编号、设备名称,填写设备厂商、设备型号、设备等级,以及是否上传附件等操作后,点击右下角 的"确定"即设备添加成功。

-																-
6	海科技							工作台 (12750)	船舶AIS 资讯	发现			切换系统 👻 🧳		0	9 养星
全部菜	(単 🕀		设备清单	3、点击	;"新增	u										
Ⅲ 公告	皆管理	18			<u> </u>											
60 1 200	括板	->	请填写	Q	新増	与入 与出	船舶复制							设备所属		F II
🕹 nga	暗理	~	三 五海一号		#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型 🔻		操作	
8	時相信息		集装稿的 1 時	s) 11	11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS- 00				2022-01-01	普通		编辑 册陶	¢
ŭ	正书管理	>	A 互海8号 液化气质		12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015					普通		编辑(册段	¢
В	支术文件		互海7号		13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015111 11					普通		编辑 删除	\$.
Ŷ	设备清单				14	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-001					普通		编辑(册段	\$
8	的船检验		之 互海3号 取 位		15	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-002	0182	A级	100	2016-10-02	关键性		编辑 册陶	
12	定期检验		🔎 互海二号		16	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-003							编辑 删除	\$
ட ம	6世理	>	無被和約 673	0 吨 近治	17	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-001					普通		编辑 删除	\$
1 MR	员费用	>			18	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-002					普通		编辑 册段	\$
₽. 招明	時管理	>			19	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-001					关键性		编辑 册段	
1 483	P保养	>			20	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-002	自定义设备型号						编辑 删除	\$
	8世理	>										519 & 10&/E		52	8 125	2 0
命 库有	7台環											516 # 10#//2			- m±	2 34
₩ ##	的管理															
T 665	白服务															
日期	1世理		船舶数量:5艘	□ 隐藏已停用船舶												
12 預算	9管理															

			互海一号设备清单		4、点击具体设备右	i侧的"+" 🛛 😣
				调选择主系统	♥ 请选择子系统 ♥ 请选择设备组 ♥ 设备名称	**
#	CWBT 设备编号	CWBT 设备名称	设备组	子系统	主系统	操作
1	AS-0000-000	空气系统	空气系统	空气泵统	空气系统	±
2	AS-0100-000	启动空气系统	启动空气系统	启动空气系统	空气系统	+
3	AS-0101-000	启动空气管系	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
4	AS-0101-078	启动空气附件	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
5	AS-0101-148	启动空气管路	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
6	AS-0101-149	启动空气阀件	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
7	AS-0101-150	启动空气滤器	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
8	AS-0102-000	主空压机组	主空压机组	启动空气系统	空气系统	+
9	AS-0102-075	主空压机离合器	主空压机组	启动空气系统	空气系统	+
10	AS-0102-141	主空压机自带泵	主空压机组	启动空气系统	空气系统	+

3636条 10条页 🖌 < 🚺 2 3 364 > 跳至1 页

主系统: 空气系统	子系统: 启动空气系统	设备组: 启动空气系统
设备编号 *	设备名称*	设备厂商
AS-0100-000-004	启动空气系统	请填写
设备型号	设备等级	设计图号
请填写	请填写	请填写
出厂日期	出厂编号	设备类型
请选择	请填写	请选择 🖌 🖌
备注		
请填写		
上传		
1		

已添加设	备列表						
#	子系统	设备名称	设备编号	设备厂商	设备型号	出厂日期	设备等级
1	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-003				
2	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-002		0182	2016-10-02	A级
3	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-001				

5、根据需要修改设备编号、设备名称,填写设备厂商、设备型号、设备等级,以及是否上传附件等操作

6、	点击	"确定"		
		确定	取消	

2、点击"导入"

点击"导出",再次点击"下载"即《***的设备清单》表格下载成功,在该表格里面填写船名、设备编号、设备名称(带*必填),根据需要填写设备型号、设备等级、设备图号等信息后"保存"。随 后在设备清单界面点击"导入",再次点击"选择导入文件"即导入完成。

X

《 》 互海科技		© Q				工作台 (12750)	船舶AIS 资讯	发现			切換系统 - 🎝 🕄 中	文• ② 🌒 养星
全部菜单 🕣		设备清单		3、点击"导出"								
Ⅲ 公告管理	18											
Ld 智能看板	>	请填写	Q 新	第二日本	沿船复制						设备所属	T II
↓ 船舶管理	~	互海─号	#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型 ▼	操作
船舶信息		11 94 1 28/04/95/36	11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS- 00				2022-01-01	蕭通	编辑 删除
证书管理	>	至海8号 液化气服	12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015					普通	编辑 册除
技术文件	_	— 互海7号	13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015111 11					普通	編輯 删除
设备清单		RUM	14	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-001					普通	編輯 删除
<u>此即检验</u> 故语并来		A 互演3号 総統	15	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-002	0182	A级		2016-10-02	关键性	編輯 删除
定期检验		🔎 互海二号	16	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-003						編組 創除
A 船员管理	>		17	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-001					普通	编辑 删除
□ 船员费用	>		18	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-002					普通	編輯 删除
Ⅰ 招聘管理	>		19	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-001					关键性	编辑 删除
1 维护保养	>		20	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-002	自定义设备型号					編輯 删除
♪ 维修管理	>									519 年 10年雨 11		× ## 2 m
▲ 库存管理										9 10 3K 103K0 V		- == Z _ ∪



字号	船名*	设备编号*	设备名称*	设备型号	设备等级	设计图号	设备厂商	出厂编号	出厂日期	备注	设备类型
	5 埴写顧	哈名 必	合编号	- 设备	名称(, 带*心埴	1)根	据雲更	直写设备	출판목	
	设备等级	出名	图 号 等 ((1) 「自后	"保友"	, CA 10	e) / IA	//HIUJSC-	54 J 64 F		
	KH44				LINN .	0					

e	互海科技	ŧ	ତ					工作台 (12750)	船舶
全	部菜单 ⊕		设备清单						
	公告管理	18		_	_		6、点击"导入		
CoO	智能石板			Q	新增	9 7 90 8	836.00 ⁽¹⁾		->
Ĵ	船舶管理		互海→号		#	设备各称	子系统	设备编号	
	俗的信息		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS 00	
	证书管理		至3冊8号 液化气油		12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015	
	技术文件		三 三海7号		13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015111 11	
	设督清单		TRAJAK		14	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-001	
			▲ 互海3号 款金		15	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-002	01
	故障共享 定期检验		「百海二号		16	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-003	
۵	船员管理				17	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-001	
	船员费用				18	启动空气管系	启动空气系统	AS-0101-000-002	
Q	招聘管理				19	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-001	
T	维护保养				20	启动空气管路	启动空气系统	AS-0101-148-002	自治
ß	维修管理								
	库存管理								
∀	采购管理								
T	船舶服务								
8	费用管理		船舶数量:5 艘 🗌 除藏已	停用船舶					
	预算管理								

船舶设备导入

可以通过导出功能获得导入模板

透霧→文件 → 7、点击"选择导入文件"

操作日	志						刷新 🕄
序号	导入时间	导入状态	开始处理时间	处理结束时间	附件	操作人	攝作
1	2022-10-28 17:38:3 0	完成	2022-10-28 17:38:30	2022-10-28 17:38:31	8		查看详情
2	2022-10-28 17:36:4 2	完成	2022-10-28 17:36:42	2022-10-28 17:36:54	8		查看详情
3	2022-10-28 16:52:3 3	完成	2022-10-28 16:52:33	2022-10-28 16:52:33	8		查看详情
4	2022-10-28 16:49:1 6	完成	2022-10-28 16:49:16	2022-10-28 16:49:16	8		查看详情
5	2022-10-28 16:48:4 6	完成	2022-10-28 16:48:46	2022-10-28 16:48:46	8		查看详情

5条 10条/页 ✔

 \bigotimes