Web 端如何设置船舶最低和最高库存(文档)

用户登录互海通 Web 端, 在"库存管理-船舶库存"界面(步骤 1), 可以切换到不同类 型的物品(步骤 2, 本文以备件为例), 点击目标备件所属的设备及部件(步骤 3), 在跳 出的右手边备件库存列表界面, 点击目标备件后面的编辑键(步骤 4), 输入最低和最高库 存后点击确定(步骤 5), 当当前库存小于最低库存时, 系统当前库存数量会显示为红色以 预警提醒。

6	互海科技 OCEAN LINK TECH	6		合 159 船舶AIS 资讯 帮助						Û.	Bik		
0	船长	>	▲ #### ##### #########################										
III 2	法管理	0	Х .	设备部件语	¥情								
Ů #	胎管理	>		SC MINPITY	1.113								
₽ #	员管理	>		所屬设备名称: 冰机 设备厂商: 不明			设备	设备型号: 金宁7冰机 品牌系列:					
₽ #	员费用	>	柴油机(1项备件) > 泵(10顶条件) >	部件名称: 冰机1 部門				音影件非	牛编号:				
ገ #	排修保养	>	冰机(4项备件) 、 、 、 トナ 存 川 フ 市 川 、 、								上三面的		
€° #	修管理	×	水机1(4项备件)	备件库存列表						"编	"编辑"键 ▲		
	時管理	>	主机(2项备件) >	位置	备件名称	备件代号/:	部门	计量单位	最低/最高库存	当前库存	存放位置	操作	
0	船舶库存		、依次点击进入"船舶库存"界面	123	1压紧环	CF890	轮机部	件	1/3	7	3#		
	入库管理				2外壳	D3-050	轮机部	件	2/5	1	3#		
	出库管理				3垫圈	HRB6206	轮机部	件	0/0	8	3#		
A ×	现管理	×			4挡板	P911-001	轮机部	件	0/0	6	3#		



				JME		て奴里ン		
位置·	备件名称	备件代号/:	部门	计量单位	最低/最高库存	前库存	存放位置	操作
123	1压紧环	CF890	轮机部	件	1/3	7	3#	1
	2外壳	DJ-050	轮机部	件	2/5	1	3#	1
	3垫圈	HRB6206	轮机部	件	0/0	8	3#	1
	4挡板	P911-001	轮机部	件	0/0	6	3#	1