

Web 端如何打印保养年计划（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“维修保养-保养管理-年度保养计划”界面（步骤 1），点击切换需要打印的年份（步骤 2），然后点击“打印”即可打印全年保养计划（步骤 3）。

1、依次点击进入“年度保养计划”界面

2、点击切换需要打印的年份

3、点击即可导出全年保养计划

序号	设备名称	负责部门	维护周期	上次检查日期	一月	二月	三月	四月	五月	六月	操作
	空压机2号	1. 检测每个电磁阀...	1月+/-0天		11	11	11	11	11	11	打印
	空压机2号	空压机检查调整	200时 +/-15 时		1	2	6	7	1	2	打印
					9	10	14	15	9	10	
					12	18	22	23	12	18	
					25	26	30		25	26	
	主空压机1#	空压机检测	200时 +/-15 时		1	2	6	7	1	2	打印
					9	10	14	15	9	10	
					12	18	22	23	12	18	
					25	26	30		25	26	
	主机*	自由保养次	134时 +/-15 时		2	1	3	2	2	1	打印
					7	6	8	7	7	6	
					12	11	13	12	12	11	
					17	16	18	17	17	16	
					22	21	23	22	22	21	
					27	26	28	27	27	26	
	1#主机启动空气瓶	主机保养	1月+/-10天		12	12	12	12	12	12	打印
	右主机	【安全阀】一般维护	解体清洗过压				23				打印
	右主机	【润滑油】一般维护	解体清洗检查，不吸...				23				打印