

## Web 端如何导入、导出保养年计划（文档）

用户在使用互海通系统时，可以根据需求选择导出：年度保养计划/年度保养计划（不含不定期）；若需要导入保养计划，则需要先导出保养计划清单以获得导入模板，待数据修改完成后，再选择导入系统。

用户登录互海通 Web 端，在“维护保养→保养管理→年度保养计划”界面，可按以下步骤 1-4 进行操作：

1、依次点击进入年度保养计划界面

2、点击“导出”键，按需选择导出年度保养计划

3、点击“数据初始化”

4、点击“导出保养计划清单”，获得导入模板。数据修改完成后，点击“导入保养计划”

保养	设备名称	保养	保养要求	部门	负责人	保养周期...	上次检查日期
ALAI-1	机舱空气系统	关键	管路除锈和油漆保养	甲板部	大副	2月±16日	
009	空气系统【机舱】	一般		轮机部	大管轮	1月±16日	2021-12-14
LAI-88	主空压机自带泵	一般	海水泵	轮机部	大管轮	400 ±150 时	2021-12-18
1	起重吊具设备	一般	清洁	甲板部	船长	1月±0日	