

Web 端如何在基础数据库修改设备部件、备件数据（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“系统设置—基础数据—备件管理”界面（步骤 1），点击需要修改的部件后面的“编辑”键，进入部件修改界面，按需求修改部件信息后点击提交则部件修改成功（步骤 2-3）；点击对应部件后面的“查看备件列表”进入“备件列表”界面，点击需要修改的备件后面的“编辑”键，按需求修改备件信息后点击提交则备件修改成功（步骤 4-6）。

注：1、引用标准库的数据不允许进行修改；

2、已使用的部件、备件信息修改后，与之相关联的采购、库存等信息都会相应改变，请谨慎修改。

可通过筛选框快速查找需要修改的部件、备件

标准库复制过来的部件不可修改，是严格按照厂家备件书录入的

1、依次点击进入备件管理界面

2、点击需要修改的部件后面的“编辑”键，进入部件修改界面

4、点击“查看备件列表”进入备件列表界面

#	设备名称	设备厂商	设备型号	适用船舶	部件编号	部件名称	有效	操作
1	泵	汉阳沃新	ZC150 VB2				有效	查看备件列表 失效
2	泵	汉阳沃新	ZC150 VB2				有效	查看备件列表 失效
3	泵	汉阳沃新	DB250 VID1	互海1号,互海2号,...		泵体部件	有效	查看备件列表 失效
4	泵	江苏盐城润洋水泵厂	ZGC3X4	恒里轮		燃油锅炉给水泵	有效	查看备件列表 编辑 失效
5	泵	南通江华	6135Ca	互海1号,互海2号,...		6135Ca 柴油离心海水泵	有效	查看备件列表 失效
7	泵	上海振华	1.5CWX-2A	互海1号,互海2号,...		1.5CWX-2A 高级离心旋流泵	有效	查看备件列表 编辑 失效
8	湖的总用泵	天津聚业机械集团有限公司	ESNN-150MH-C75		C11405069	油封	有效	查看备件列表 编辑 失效
9	柴油机	STX工业株式会社	S42MC			柴油主机 扫气系统	有效	查看备件列表 编辑 失效
10	柴油机	STX工业株式会社	S42MC			柴油主机 扫气系统	有效	查看备件列表 编辑 失效

部件修改

注：如果修改了设备部件的厂商及型号，可能需要重新设置适用船舶。

设备在船名称*	设备名称*	设备名称英文
泵	泵	Pump
设备厂商*	设备厂商英文	品牌系列
上海振华		
品牌系列英文	设备型号*	设备型号英文
	1.5CWX-2A	
部件编号	部件名称*	部件名称英文
	马达	
排序号(数字越小越靠前)		
0		
描述	描述英文	
马达型号333A 厂家: test		
17 / 500	0 / 500	

3、按需求修改部件信息，然后点击提交，则部件修改成功

提交 取消



5、点击“编辑”键

位置号	备件代号/规格	备件名称	备件图号	计量单位	标配数量	有效	作
0	1.5CWX-2A	自吸离心旋涡泵		个	0	有效	编辑 失效
0	电机	电机		个	0	有效	编辑 失效
999	泵轴	泵轴		根	0	有效	编辑 失效

共 3 条

备件修改



注： 引用标准库的数据不允许进行修改！
历史单据中将引用此备件信息，请谨慎修改！

位置号(备件书上的位置)* <input type="text" value="0"/>	排序号(数字越小越靠前)* <input type="text" value="0"/>
备件名称* <input type="text" value="自吸离心旋涡泵"/>	备件名称英文 <input type="text"/>
备件代号/规格* <input type="text" value="1.5CWX-2A"/>	公司自有编码 <input type="text"/>
计量单位* <input type="text" value="个"/>	计量单位英文 <input type="text"/>
标配数量* <input type="text" value="0"/>	备件图号 <input type="text"/>
备注 <input type="text" value=""/>	备注英文 <input type="text" value=""/>

0 / 500

+



6、按需求修改备件信息后
点击提交则备件修改成功

提交 取消