

Web 端如何打印保养年计划（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“维修保养-保养管理-年度保养计划”界面（步骤 1），点击切换需要打印的年份（步骤 2），然后点击“打印”即可打印全年保养计划（步骤 3）。

1、依次点击进入“年度保养计划”界面

2、点击切换需要打印的年份

3、点击打印即可导出全年保养计划

序号	设备名称	维保周期	负责部门	维护周期	上次检查日期	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
1	空压机2号	空压机检修进露	轮机部	1月+/0天		11	11	11	11	11	11
2	主空压机1#	空压机检测	轮机部	200时 +/-15 时	2019-06-03	1	2	3	5	6	8
3	主机	自由原修改	轮机部	134时 +/-15 时		1	5	4	4	3	3