

Web 端如何查看和导出船舶岸电使用详情（文档）

用户登录互海通 Web 端，依次点击进入“岸电使用登记”界面（步骤 1），通过表头可筛选目标项（步骤 2），点击某条岸电使用登记 可查看该条岸电使用详情（步骤 3），点击“导出”键可导出岸电使用登记表（步骤 4）。

The screenshot shows the 'Shore Power Usage Registration' (岸电使用登记) interface. The interface includes a sidebar menu on the left, a top navigation bar, and a main data table. Red boxes and arrows highlight the following steps:

- 1、依次点击进入“岸电使用登记”界面**: Points to the '岸电使用登记' menu item in the sidebar.
- 2、可筛选目标项**: Points to the search and filter options at the top of the table.
- 3、点击可查看该条岸电使用详情**: Points to the '查看详情' (View Details) button for a specific record.
- 4、点击可导出岸电使用登记表**: Points to the '导出' (Export) button in the table header.

船舶	船次编号	停靠港口	作业时间	岸电时长(h)	供电时长(h)	岸电消耗量(kwh)	应用率①	节省燃油量(tg)	说明	状态	操作
互海一号	2465265	青岛	2021-05-26 00:00 - 2021-05-27 00:00	24	0	2666664	0.00%	799999.2		待验证	
互海7号	25394321	江阴	2021-05-24 00:00 - 2021-05-26 00:00	48	24	55721988.12	50.00%	223088795.25		已验收	