


Web 端修正入库操作（文档）

用户登录互海通 Web 端，在库存管理-入库管理界面，点击“新增”键（步骤 2），选择入库信息后点击确定（步骤 3，入库类型选择修正入库，本文档以备件入库为例）；默认为船舶库存，可手动切换至自有库，按条件筛选需要入库的备件信息（步骤 4），点击后面的“+”（步骤 5）；至少输入入库数量、日期、存放位置和负责人后点击确定（步骤 6-7），切换到“已选物品清单”（步骤 8）进入创建入库单界面，输入或上传相关入库信息，最后点击提交则入库操作成功（步骤 9-10）。



创建入库单

入库对象: 东海号 物品类型: 备件 入库类型: 修正入库 部门: 轮机部

设备名称: 全部 空压机* 泵 冰机 柴油机 齿轮箱 灯 发电机组 发动机 阀 分油机 锅炉 接头 锚 系统测试专用 升降梯 滚珠架 轴衬套 宋 宋利安测试 主机*

零件名称: 零件名称筛选 零件编号筛选

4、可按条件筛选需要入库的备件

船舶库存: 43 自有数据库: 1595 默认是船舶库存，可切换至自有数据库查看

设备名称 / 零件名称	零件名称	零件代号/规格	位置号	零件类型	计量单位	安全库存	负责人	当前库存	操作
发动机 / M11-C350发动机	M11-C350发动机	M11-C350	0		件	2	二管	1	+
发动机 / 发动机监视器	4个速度传感器	4973022	999		件	2		2	+
主机 / 气缸体组件 (二)	气缸体组件 (二)	0	0		件	0	薇软	0	+
主机 / 气缸体组件 (二)	气缸体	1100A2-01006	1		件	0	薇软	0	+
柴油机 / 操纵机构	内六角圆柱头螺钉	GB70-M6×50-8.8X	2		件	2	三副	3	+
柴油机 / 操纵机构	手球球	GB4141.11-BM6×25	19		件	2	鼎	4	+
主机 / 齿轮箱组件	齿轮箱组件	0	0		件	0	同大管	2	+
主机 / 齿轮箱组件	油密封环	B35×58×12	2		件	0	二管	2	+
主机 / 飞轮、曲轴和平衡机构	锁紧垫片	195-05003-1	5		件	0	大管轮	2	+
主机 / 飞轮、曲轴和平衡机构	飞轮	195-05004-1	6		件	0	大管轮	2	+

5、点击目标备件右侧“+”

新增



入库日期*	入库数量*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
单价	供应商
<input type="text"/>	<input type="text"/>
联系人	联系方式
<input type="text"/>	<input type="text"/>
存放位置*	负责人*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
备件别称	<input type="text"/>

6、按需求填写相关信息，带*为必填项

备件名称: 飞轮
部件名称: 飞轮, 曲轴和平衡机构
所属设备名称: 柴油机
备注:

备件代号/规格: 195-05004-1
部件编号:
设备型号: S1100A2

备件图号:
品牌系列: 1100
设备厂商: S1100A2

位置号6
计量单位: 件

7、点击“确定”

确定

创建入库单

入库对象: 东海号 物品类型: 备件 入库类型: 修正入库 部门: 轮机部

设备名称: 全部 空压机* 泵 冰机 柴油机 齿轮箱 灯 发电机组 发动机 阀 分离器 铜炉 接头 锚 系统测试专用 压板机 液环泵 增压器 未 宋利安测试 主机*

部件名称: 零件名称列表

全部 弹性联轴轴 第二级活塞 第二级连杆 第二级气缸盖阀 第一级活塞 第一级连杆 第一级气缸盖阀 分离器 抗振弹性悬架 空气管道 更多 >>

备件名称: 备件代号/规格: 设备型号: 品牌系列: 查找 清空 查找零件? 写单据

船舶库存: 43 自有数量: 1595 已添加的备件项数: 1

入库地点:

入库单备注:

上传附件

提交 取消

#	设备名称 / 部件名称	备件名称	备件代号/规格	入库日期	存放位置	负责人	入库数量	单价	供应商	操作
1	主机* 飞轮, 曲轴和平衡机构	飞轮	195-05004-1	2021-02-05	L6-10-05-04	大管轮	1件	CNY		

该界面显示已添加的备件

8、填写入库地点等信息后
点击提交，则本次入库完成。