

Web 端库存查询界面如何快速出入库（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→船舶库存→库存查询”界面，可按照以下步骤 1-3 进行操作：

1、可通过筛选栏快速查找目标项

2、点击可进行“入库、出库”操作

#	备件名称	备件代号/规格/型号	位置号	所属部件	设备	设备型号	部门	计量单位	最低/最高库存	当前库存	当前总价	存放位置	操作
1	中央空调干燥器	Danfoss DML-033-S [W4000041]		伙食冷藏	空调冷藏	互海1号	轮机部	件	6/0	8			入库 出库 删除
2	冰机干燥器	Danfoss DML-033-S [W4000041]		伙食冷藏	空调冷藏	互海1号	轮机部	件	5/0	8			入库 出库 删除

3、根据实际情况完善入库信息（带*必填），然后点击“确定”

备件库 新增

入库日期* 入库数量*

单价 供应商

联系人 联系方式

存放位置* 负责人* 选择负责人

备件名称 三管轮

备件名称: 中央空调干燥器 备件代号/规格/型号: Danfoss DML-033-S [W4000041] 备件型号: 部件名称: 品牌系列: 计量单位: 件 所属设备名称: 设备型号:

备注:

确定

备件库

备件名称: 中央空调-干燥器 备件型号: Danfoss DML-033-S [W4000041] 位置号: 999

#	入库日期	单价	在库信息描述	在库数量	出库数量	备注
1		CNY 0.00	负责人工空房间	8(件)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

新增

备件名称: 中央空调-干燥器 备件型号: Danfoss DML-033-S [W4000041] 位置号: 999

设备信息: 起事设备 / 互海1号 / 不明 / 伙食冷藏

#	备件名称	备件代号/规格/型号	位置号	所属部件	设备	设备型号
1	中央空调-干燥器	Danfoss DML-033-S [W4000041]		伙食冷藏	空调冷藏	互海
2	冰机-干燥器	Danfoss DML-033-S [W4000041]		伙食冷藏	空调冷藏	互海

步骤2点击“出库”跳出右侧新增界面

3、完善出库信息（包括出库数量、备注），然后点击“确定”

说明:

以上是以船舶库存模块的备件库存查询界面展示快速出入库，另外在船舶库存--物料库存查询界面、岸基库存--备件/物料查询界面也可进行快速出入库操作。