

Web端如何查看、编辑、删除技术文件（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→技术文件”界面，可按照以下步骤 1-8 进行操作：

1、依次点击进入技术文件界面

2、点击目标船舶

3、切换查看该船舶不同类型的技术文件

4、可按条件筛选目标文件

5、点击目标文件可查看详情

6、点击可查看附件

7、分别点击可进行编辑和删除

#	文件编号	文件名称	文件分类	附件	操作
271	VCS4165-100-0025H	主机轴系图	轮机		编辑 删除
272	20210617	20210617-1-200船体分段结构图	甲板		编辑 删除
273	VCS4165-100-0025H	船体说明书	甲板		编辑 删除
274	VCS4165-114-004	#6-200-#13-200立体分段结构图	甲板		编辑 删除
275	ww	ww	甲板		编辑 删除
276	VCS4165-100-0035G	船体过站大图	甲板		编辑 删除
277	ds	ds	甲板		编辑 删除
278	VCS4165-100-0045G	倾斜试验大图	甲板		编辑 删除
279	VCS4165-108-001MX1111	111111	甲板		编辑 删除
280	xaolv	111			编辑 删除

8、按需求修改相关信息后点击提交