

Web端如何新建船舶（单个新增，批量导入） （文档）


用户登录互海通Web端，依次点击“船舶管理-船舶信息”，在船舶信息界面可点击“新增”或“导入”的操作方式对船舶进行增加。



说明：（1）当需要单个增加设备时，可参考《1、点击“新增”》；（2）当需要批量增加设备时，可参考《2、点击“导入”》。

1、点击“新增”

点击“新增”，填写船名、MMSI，选择船舶类型，根据需要填写船籍、IMO、主要运输货物类型，以及是否上传船舶照片等信息后，点击“确定”。



2、点击“导入”

说明：当在《船舶信息》表格里面填写信息时，需新增船舶时，船舶ID请留空；需要更新船舶信息时，请保留系统内导出的船舶ID。



序号	船名*	船舶英文名称	MMSI*	船籍	船舶类型*	曾用名	IMO	船舶识别号	主要运输货物类型	呼号	续航力(海里)	船舶定员	内外贸
	4、填写船名、MMSI、船舶类型（带*必填），根据需要填写设备型号、设备等级、设备图号等信息后“保存”												

4. 填写船名、MMSI、船舶类型(带*必填)、根据需要填写设备型号、设备等级、设备图号等信息后“保存”

