

Web 端如何批量选择保养计划（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“维护保养→保养管理→年度保养计划”界面，可按照以下步骤 1-7 进行操作：

1、依次点击进入年度保养计划界面

2、点击“管理年度保养计划”

保养ID	设备名称	保养类型	保养项目	保养要求	部门	负责人	保养周期	上次检查日期	七月全部
109-14a	启动空气...	关键	霍法守法氛围发热难坊		轮机部	船长	不定期(芬兰123)	2022-07-13	10 已完成
222	2号空压机	一般	【缸盖其他附件】一般维护	清洁检查, 不良件换新	轮机部	轮机长	5000 ±200时		
1112	2号空压机	一般	第三方热个发热外国人	法人个人	轮机部	大管	1月±7日	2022-12-01	1 已接收

3、点击“新增”，选择船舶、部门

#	保养年份	船名	部门	提交时间
1	2023	长胜号	轮机部	2023-03-27
2	2023	长胜号	轮机部	2023-03-16
3	2023	前进号	287	整表制作 2022-12-08

4、在选择保养计划界面，在列表上方的筛选栏最右侧点击方框，即可选中当前页全部保养项，以此类推

5、点击“继续操作”

保养ID	设备名称	保养类型	保养项目	保养要求	部门	负责人	保养周期	上次检查日期	七月 / 全部	八月 / 全部	九月 / 全部	十月 / 全部	十一月 / 全部	十二月 / 全部	操作
109-14a	启动空气系统	关键	霍法守法氛围发热难坊		轮机部	船长	不定期(芬兰123)	2022-07-13	10 已完成						<input checked="" type="checkbox"/>
222	2号空压机	一般	【缸盖其他附件】一般维护	清洁检查, 不良件换新	轮机部	轮机长	5000 ±200时						27 未完成		<input checked="" type="checkbox"/>
1112	2号空压机	一般	第三方热个发热外国人	法人个人	轮机部	大管	1月±7日	2022-12-01	1 已接收	31 未完成	1 未完成	1 未完成	1 未完成	1 未完成	<input checked="" type="checkbox"/>
1	右主机	一般	【涡轮增压】一般维护	解体清洁检查, 不良配件换新并视度	轮机部	轮机长	4000 ±200时								<input checked="" type="checkbox"/>
1.0.1	右主机	一般	【高压油泵】一般维护	下部作动件解体清洁检查	轮机部	大管轮	15000 ±300时								<input checked="" type="checkbox"/>
88.7	右主机	一般	【滑油】一般维护	换新	轮机部	大管轮	5000 ±100时								<input checked="" type="checkbox"/>
1111	右主机	一般	【滑油滤器】一般维护	清洗检查	轮机部	大管轮	500 ±100时	13 已完成	23 已完成	3 未完成	13 未完成	24 未完成		<input checked="" type="checkbox"/>	
88.6	右主机	一般	【离合器杆】一般维护	连杆清洁, 酒精擦拭干净, 连杆螺栓及轴颈清...	轮机部	大管轮	5000 ±100时								<input checked="" type="checkbox"/>
88.5	右主机	一般	【机带滑油器】一般维护	解体, 清洁缸面并视, 齿轮轴及轴承和安全阀, ...	轮机部	大管轮	5000 ±100时								<input checked="" type="checkbox"/>
88.4	右主机	一般	【进排气阀】一般维护	拆解、清洁、研磨或换新	轮机部	大管轮	5000 ±100时								<input checked="" type="checkbox"/>



新增 数据初始化 选择保养计划 全部失效 全部恢复 重置

保养料	修改类型	设备名称	保养类型	修改内容	保养项目	保养要求	负责人	保养周期	一月	二月	三月	四月	五月	六月	失效类型
H91-Q-01	正常	右主机 [缸...	一般		一般维护	内表面清洗检查测量	大管轮	5000 ±100 时							查看 编辑 失效
123	正常	右主机	一般		【中冷器】一般维护	中冷器清洗检查	大管轮	5000 ±0时							查看 编辑 失效
123234	正常	右主机	一般		【增压器与扫气系统】一般维护	全部解体清洗检查调整，不良件换新	大管轮	32000 ±0 时							查看 编辑 失效
8.8	正常	右主机	一般		【C/C轴】一般维护	轴承盖、轴承检查测量或换新	大管轮	5000 ±0时							查看 编辑 失效
8.9	正常	右主机	一般		【曲轴】一般维护	主轴承和主轴承及推力轴承检查测量	大管轮	24000 ±0 时							查看 编辑 失效
88.1	正常	右主机	一般		【曲拐箱】一般维护	内部机件检查，一般性清洁	大管轮	500 ±0时							查看 编辑 失效
88.2	正常	右主机	一般		【起动机】一般维护	解体、清洁、研磨或换新	大管轮	5000 ±0时							查看 编辑 失效
88.4	正常	右主机	一般		【进排气阀】一般维护	解体、清洁、研磨或换新	大管轮	5000 ±100 时							查看 编辑 失效
88.5	正常	右主机	一般		【机带泵油泵】一般维护	解体、清洁检查球阀、齿轮轴及轴承和安全...	大管轮	5000 ±100 时							查看 编辑 失效
88.6	正常	右主机	一般		【活塞连杆】一般维护	连杆清洁、油缸腔吹净、连杆螺栓及轴瓦...	大管轮	5000 ±100 时							查看 编辑 失效

20条 < 1 2 > 尾页 1 页

6、点击每个保养项右侧“编辑/失效”，即可对保养项进行修改/失效

7、修改/失效完成后，点击右下角“提交审批”，若公司设置了审批流程，则需要选择审批流程进行审批，审批通过后，保养项修改/失效成功；若无审批流程，界面会进行相关提示，确认操作后，则保养项直接修改/失效成功

保存 提交审批 取消