

Web端如何失效航次油耗报告（文档）

用户登录互海通Web端，依次点击进入“船舶报告→航次油耗报告”界面，点击“失效” 跳出中间弹窗，填写失效原因后，点击“确定”，则该条油耗报告失效。



说明：

航次油耗报告失效后，之前出库管理界面中的出库单会自动删除（即原来扣除的库存会自动恢复）。