

Web端如何新增故障共享（文档）

用户登录互海通Web端，在“船舶管理→隐患排查→故障共享”界面，可按照以下步骤1-3进行操作：

1、依次点击进入故障共享界面

2、点击“新增”

3、完善相关信息（带*必填/必选），选择是否上传附件后，点击“确定”

确定 取消

#	船舶	部门	设备名称	故障描述
1	互海1号	轮机部	空气压缩系统	空气压缩机故障
2	乘风破浪1号(徐威威)	甲板部	雷达	雷达无故死机
3	互海2号	轮机部	空压机test	故障1111
4	追梦号	甲板部	2222222222	1111
5	互海1号	轮机部	集控室中央空调	1
6	新远航666	轮机部	AIS 导航设备	AIS出现信号丢失现象
7	互海88号	甲板部	驾驶台	损坏
8	互海1号	轮机部	211	11
9	互海1号	轮机部	消防系统	晚点去我SV
10	得意(姜素文)	甲板部	消防设备过期	年久失修
11	得意(姜素文)	甲板部	外甲板缺漏	渔船碰撞，甲板损坏
12	恒星轮	轮机部	焚烧炉	焚烧炉控制面板不能...