

## Web 端如何在线执行保养任务（文档）

保养任务生成后（在月度保养计划界面），有执行权限的人员工作台会出现“保养单-执行”任务。

用户登录互海通 Web 端，在“工作台→待处理任务→保养单-执行”界面，可按以下步骤 1-3 进行操作：

1、用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，在“待处理任务”找到并点击“保养单-执行”

2、点击目标右侧“执行”键

如有特殊情况，可点击“延期申请”

可通过筛选栏及关键字查找目标项

船舶	保养编号	设备名称	保养项目	保养类型	负责部门	负责人	保养周期	计划保养日期	状态	操作
互海1号	A00029	士大夫	空气系统	一般	轮机部	二副	1月27日	2024-01-04	未完成	执行   延期申请
互海1号	1	主机(1/1副机)	进热缸和	一般	轮机部	乔治	3月28日	2024-01-08	未完成	执行   延期申请
互海1号	2.3	货舱设备及装	检查传动装置、导筒...	一般	甲板部	大副	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	6.16	消防设备	消防报警系统(奥服...	一般	甲板部	三副	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	6.17	消防设备	火灾报警系统(德服...	一般	甲板部	三副	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	6.18	消防设备	EEBD、消防装备...	一般	甲板部	三副	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	49.11	燃油(废气)...	燃油(废气)锅炉	一般	轮机部	三管轮	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	51.3	应急消防泵	应急消防泵	一般	轮机部	三管轮	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	53.3	压载泵	#2 压载泵	一般	轮机部	三管轮	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请
互海1号	55.8	救生艇	救生艇	一般	轮机部	三管轮	7月4日	2024-01-10	未完成	执行   延期申请

保养项详情 ✕

<b>船舶:</b> 互海1号 <b>保养类型:</b> 一般 <b>保养单号:</b> P23110200983 <b>保养部位:</b> <b>计划保养日期:</b> 2024-01-10 <b>保养项目:</b> 舱盖传动装置、导向滚轮、爬吸轮、行走轮油嘴 <b>保养要求:</b> 能否正常等检查加油 <b>完成日期:</b> <input type="text" value="2024-01-08"/> <input type="checkbox"/> 上传许可附件(许可证、环评评估等)	<b>设备名称:</b> 货舱设备及装卸属具 <b>负责部门:</b> 甲板部 <b>ID:</b> 2244218 <b>保养周期:</b> 7 ± 4日 <b>上一次保养日期:</b> 2023-08-30	<b>设备型号:</b> <b>负责人:</b> 大副 <b>保养编号:</b> 2.3 <b>项目标识:</b> 未知 <b>老旧船标识:</b> 否
--	---	--

**完成情况\***

请填写完成情况

**保养附件**

**关联物品消耗**

**单据进度**

- 创建(来自系统任务) 2023-11-02 09:38:46
- Crux (管理员)
- 执行 - 1

3、完善相关信息(带\*必填/必选)及上传附件, 根据需要可新增“关联物品消耗”, 最后操作“保存”或“提交”

新增延期保养申请

<b>船舶:</b> 互海1号 <b>保养类型:</b> 一般 <b>保养单号:</b> P23110201076 <b>保养部位:</b> 儿童特 <b>计划保养日期:</b> 2024-01-08 <b>保养项目:</b> 退热剂和 <b>保养要求:</b> 大热—热热格尔 <b>* 延期保养日期</b> <input type="text"/>	<b>设备名称:</b> 主机* <b>负责部门:</b> 轮机部 <b>ID:</b> 2244311 <b>保养周期:</b> 3 <b>上一次保养日期:</b> 2023-10-08	<b>型号规格:</b> <b>负责人:</b> 乔治 <b>保养编号:</b> 1 <b>项目标识:</b> 未知 <b>状态:</b> 执行中
--	--	---

**\* 延期保养原因**

请填写与延期保养原因

请填写与延期保养原因

步骤2 点击“延期申请”, 需要选择延期保养日期及填写延期保养原因(带\*必填), 根据需要上传附件, 最后操作“提交”

下一步:

保养任务执行完毕后, 根据审批流程节点, 保养单变成“验收中”状态, 并流转至验收人员工作台。