

Web端如何查看岸基备件库存（文档）

用户登录互海通Web端，依次点击进入“库存管理→岸基库存”界面，默认进入备件库存界面，所有有库存的设备都会显示，点击设备，所有有备件的部件都会显示，同时右侧跳出该部件及其备件的列表详情，可根据备件名称、代号/规格/图号进行检索，也可查看当前库存，进行出库/入库/编辑等操作。



互海科技 工作台 28859 船舶监控 发现 切换系统 中文 孙红梅

库存管理 备件库存 物料库存 油料库存

1、依次点击进入备件库存界面

2、所有有库存的设备都会显示，点击设备，所有有备件的部件都会显示，同时右侧跳出该部件及其备件的列表详情

3、可根据备件名称、代号/规格/图号进行检索，也可查看当前库存，进行出库/入库/编辑等操作

设备部件详情

所属设备名称: 柴油机构 设备型号: 6230ZC-4型
设备厂商: 广州柴油机厂 品牌系列: 230系列

备件库存列表

备件名称	代号/规格/图号	部门	计量单位	别称/最低/最高库存	当前库存	不含税总价	存放位置	操作
操纵机构	230.303.00	其他部门	件	最低0/最高0	10	CNY88,888.00	仓库2	入库 出库 更多
套管	230.303.01.14	其他部门	件	最低0/最高0	6	CNY300.00	仓库	入库 出 编辑 出入库明细
cruz	cruz	轮机部	ge	最低0/最高0	1	CNY0.00	仓库	出库 更多
内六角圆柱头螺钉	GB70-M6x50-8.8改	其他部门	件	最低0/最高0	6	CNY135.00	仓库2	入库 出库 更多