

## Web端关键性设备在库存管理界面的展示（文档）

用户登录互海通 Web端，在设备清单界面将某条船某个设备指定为关键性设备并添加关联设备（部件）后，用户在库存管理 界面，可以看到该设备及其关联部件后面都会带有红点，备件会带“关键”字样，用户可据此做出针对性的处理。（详见下图）

1、在设备清单界面将某条船某个设备指定为关键性设备，并添加关联设备（部件）

设备名称	设备厂号	设备型号	部件编号	部件名称	是否有效	操作
空压机	阿特拉斯·科普柯	GA11	GA11	喷油螺杆式空压机	有效	取消关联
空压机	阿特拉斯·科普柯	GA11		多功能船用空气系统	有效	取消关联

2、依次点击进入备件库存界面

3、在设备清单界面指定为关键性设备的设备及其关联的部件后面都会出现红点

位置	件名称	零件代码	部门	计量单位	安全库存	当前库存	当前总价	操作
0	多功能船用空气系统	0	轮机部	件	0	1	CNY450.00	[+]
隔间	9828416843 460V/60Hz IEC		轮机部	件	0	1	CNY20.00	[+]
报船部	1089941528 9828416843		轮机部	件	0	2	CNY180.00	[+]

5、新增入库备件选择时，关键性设备及其关联的部件后面都会带有红点

零件名称	零件名称	零件代号规格	位置号	零件型号	计量单位	安全库存	当前库存	操作
多功能船用空气系统	多功能船用空气系统	0	0		件	0	1	[+]
多功能船用空气系统	隔间	9828416843 460V/60Hz IEC	999		件	0	1	[+]
多功能船用空气系统	隔间	9828416843 460V/60Hz IEC	999		件	0	0	[+]
多功能船用空气系统	报船部	1089941528 9828416843	KL		件	0	2	[+]
喷油螺杆式空压机	喷油螺杆式空压机	GA11	0		件	0	3	[+]
增压器	Steam Flange	1	1		件	0	3	[+]
增压器	Filling	2	2		件	0	3	[+]
增压器	Air Vent Valve	3	3		件	0	6	[+]
增压器	Hang Piece	4	4		件	0	8	[+]
增压器	Handle	5	5		件	0	11	[+]

