
Web 端如何查看和导出船舶岸电使用统计(文档)

用户登录互海通 Web 端,依次点击进入"岸电使用统计"界面(步骤 1),当前界面可以看到所有岸电使用的统计情况,通过表头可切换统计方式(步骤 2),点击"导出"键可导出岸电使用统计表格(步骤 3)。



4	Α	В	С	D	E	F	G	
1				岸电使用统计				
2	港口	岸电使用次数	岸电使用时长(h)	岸电消耗量(kw.h)	投用率	节省燃油总量(kg)	节省碳排放(kg)	
3	江阴	1	24.0	557721988.12	50.00%	223088795.25	100389957.86	
4	小计:	1	24.0	557721988.12	50.00%	223088795.25	100389957.86	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								